

Digital thermometer

Model Eco Temp Basic

- Digitales Fieberthermometer
- Thermomètre digital
- Termometro digitale
- Termómetro digital
- Digitalt termometer
- Digitaaln kuumermittari
- Digitalt feberthermometer
- Digitale koortstermometer
- Цифровой термометр
- Цифровый термометр

A Good Sense of Health

Model Eco Temp Basic

Thermomètre digital Français

Indications et résolution des problèmes de l'affichage

L (niveau) Affichage de la température de 0 à 39,9 °C (97,8 à 103,8 °F) en fonction de la section de sélection de l'écran (Fig. 7)

H (niveau) Affichage de la température de 37,0 °C (98,6 °F) en fonction de la section de sélection de l'écran (Fig. 7)

Blanchir Lorsque le thermomètre dans son état de rangement, il ne pas stocker le thermomètre dans des endroits humides et/ou sous la lumière directe du soleil.

Nettoyage et désinfection Nettoyez le thermomètre avec un chiffon humide. Utilisez l'alcool à 70% pour désinfecter le thermomètre. Évitez de désinfecter la section de mesure de la température.

Nettoyage et désinfection Nettoyez le thermomètre avec un chiffon humide. Utilisez l'alcool à 70% pour désinfecter le thermomètre. Évitez de désinfecter la section de mesure de la température.

Thermometro digitale (italiano)

Indicazioni e risoluzione dei problemi

L (basso) Visualizzato quando la temperatura è inferiore a 36,9 °C (98,4 °F) in base alla sezione di selezione dello schermo (Fig. 7)

H (alto) Visualizzato quando la temperatura è superiore a 37,0 °C (98,6 °F) in base alla sezione di selezione dello schermo (Fig. 7)

Conservare il termometro nell'apposita custodia. Non conservare il termometro in luoghi umidi e argentei. Ciò potrebbe danneggiare il termometro.

Impulso e disinfezione Pulire il termometro con un panno umido. Usare l'alcol al 70% per disinfettare il termometro. Evitare di disinfettare la sezione di misura della temperatura.

Pulizia e disinfezione Pulire il termometro con un panno umido. Usare l'alcol al 70% per disinfettare il termometro. Evitare di disinfettare la sezione di misura della temperatura.

Termómetro digital Español

Indicaciones en pantalla y resolución de problemas

L (bajo) Aparece cuando la temperatura es inferior a 36,9 °C (98,4 °F) en función de la sección de selección de la pantalla (Fig. 7)

H (alto) Aparece cuando la temperatura es superior a 37,0 °C (98,6 °F) en función de la sección de selección de la pantalla (Fig. 7)

Almacenamiento Mantenga el termómetro en su funda protectora. No lo guarde en lugares húmedos o con luz solar directa.

Impulso y desinfección Limpie el termómetro con un paño húmedo. Use alcohol al 70% para desinfectarlo. Evite desinfectar la sección de medición de temperatura.

Limpieza y desinfección Limpie el termómetro con un paño húmedo. Use alcohol al 70% para desinfectarlo. Evite desinfectar la sección de medición de temperatura.

Digitalt termometer Dansk

Indikationer og løsning af problemer

L (lav) Anværet når temperaturen er lavere end 36,9 °C (98,4 °F) afhængigt af den valgte skærmfunktion (Fig. 7)

H (højt) Anværet når temperaturen er højere end 37,0 °C (98,6 °F) afhængigt af den valgte skærmfunktion (Fig. 7)

Opbevaring Opbevar termometeret i beskyttelsesdåsen. Opbevar ikke i fugtige omgivelser eller direkte sollys.

Renholdelse og desinficering Rens termometeret med en fugtig klud. Brug 70% alkohol til desinficering. Undgå at desinficere måleområdet.


Renholdelse og desinficering Rens termometeret med en fugtig klud. Brug 70% alkohol til desinficering. Undgå at desinficere måleområdet.

Leia attentamente le istruzioni contenute

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leia cuidadosamente as instruções deste manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual



English

A Sensor Tip

B Front of display

C LCD

D Back of display

E On/Off button

F Temperature selection button

Fig. 1 Front view

Fig. 2 LCD display

Fig. 3 Temperature selection button

Fig. 4 On/Off button

Fig. 5 LCD display

Fig. 6 LCD display

Fig. 7 LCD display

Fig. 8 LCD display

Fig. 9 LCD display

Fig. 10 LCD display

Fig. 11 LCD display

Fig. 12 LCD display

Fig. 13 LCD display

Fig. 14 LCD display


Fig. 15 LCD display

Leia atentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leia cuidadosamente as instruções deste manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual



Deutsch

A Sensor Spitze

B Front des Displays

C LCD

D Rückseite des Displays

E Ein/Aus-Schalter

F Temperaturschaltfläche

Fig. 1 Frontansicht

Fig. 2 LCD-Anzeige

Fig. 3 Temperaturschaltfläche

Fig. 4 Ein/Aus-Schalter

Fig. 5 LCD-Anzeige

Fig. 6 LCD-Anzeige

Fig. 7 LCD-Anzeige

Fig. 8 LCD-Anzeige

Fig. 9 LCD-Anzeige

Fig. 10 LCD-Anzeige

Fig. 11 LCD-Anzeige

Fig. 12 LCD-Anzeige

Fig. 13 LCD-Anzeige

Fig. 14 LCD-Anzeige


Fig. 15 LCD-Anzeige

Leia atentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leia cuidadosamente as instruções deste manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual



Português

A Ponta do sensor

B Frente do visor

C LCD

D Verso do visor

E Botão On/Off

F Botão de seleção de temperatura

Fig. 1 Vista frontal

Fig. 2 Tela LCD

Fig. 3 Botão de seleção de temperatura

Fig. 4 Botão On/Off

Fig. 5 Tela LCD

Fig. 6 Tela LCD

Fig. 7 Tela LCD

Fig. 8 Tela LCD

Fig. 9 Tela LCD

Fig. 10 Tela LCD

Fig. 11 Tela LCD

Fig. 12 Tela LCD

Fig. 13 Tela LCD

Fig. 14 Tela LCD


Fig. 15 Tela LCD

Leia atentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leia cuidadosamente as instruções deste manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual



Arabic

A طرف المستشعر

B شاشة العرض الأمامية

C شاشة LCD

D الخلف شاشة العرض

E زر تشغيل/إيقاف

F زر اختيار درجة الحرارة

Fig. 1 الجانب الأمامي

Fig. 2 شاشة العرض

Fig. 3 زر اختيار درجة الحرارة

Fig. 4 زر تشغيل/إيقاف

Fig. 5 شاشة العرض

Fig. 6 شاشة العرض

Fig. 7 شاشة العرض

Fig. 8 شاشة العرض

Fig. 9 شاشة العرض

Fig. 10 شاشة العرض

Fig. 11 شاشة العرض

Fig. 12 شاشة العرض

Fig. 13 شاشة العرض

Fig. 14 شاشة العرض


Fig. 15 شاشة العرض

Leia atentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leia cuidadosamente as instruções deste manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual



Chinese

A 传感器尖端

B 显示屏正面

C LCD

D 显示屏背面

E 开/关机按钮

F 温度选择按钮

Fig. 1 正面视图

Fig. 2 LCD 显示

Fig. 3 温度选择按钮

Fig. 4 开/关机按钮

Fig. 5 LCD 显示

Fig. 6 LCD 显示

Fig. 7 LCD 显示

Fig. 8 LCD 显示

Fig. 9 LCD 显示

Fig. 10 LCD 显示

Fig. 11 LCD 显示

Fig. 12 LCD 显示

Fig. 13 LCD 显示

Fig. 14 LCD 显示

Fig. 15 LCD 显示

Leia atentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale

Leia cuidadosamente as instruções deste manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual

Lea detenidamente las instrucciones en este manual

